



Sauber ausschneiden und zusammenkleben  
Die gestrichelten Linien vorkanteten

1. Hier ein 1 Cent Stück einkleben
2. V Form beachten
3. Verstärkung des Höhenleitwerks
4. Verstärkung

**HINWEIS**

Bitte zum Basteln ein 200g Papier verwenden

